

# Módulo 04

## Aritmética de Punto Fijo

### (Pt. 1)



Organización de Computadoras  
Depto. Cs. e Ing. de la Comp.  
Universidad Nacional del Sur



---

---

---

---

---

---

---

---

## Copyright

- Copyright © 2011-2023 A. G. Stankevicius
- Se asegura la libertad para copiar, distribuir y modificar este documento de acuerdo a los términos de la **GNU Free Documentation License, Versión 1.2** o cualquiera posterior publicada por la Free Software Foundation, sin secciones invariantes ni textos de cubierta delantera o trasera
- Una copia de esta licencia está siempre disponible en la página <http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html>
- La versión transparente de este documento puede ser obtenida de la siguiente dirección:

<http://cs.uns.edu.ar/~ags/teaching>

---

---

---

---

---

---

---

---

## Contenidos

- Clasificación de las operaciones
- Codificación decimal en binario (**BCD**)
- Representación **SM**
- Representación **RC**
- Representación **DRC**
- Operaciones de suma y de resta
- Detección de overflow
- Otras codificaciones

---

---

---

---

---

---

---

---

## Tipos de operaciones

- Las operaciones aritméticas se clasifican en tres grandes categorías:
  - Operaciones aritméticas estándares
  - Funciones aritméticas elementales
  - Operaciones pseudo-aritméticas
- A su vez, se dispone esencialmente de dos modos de operación:
  - Operación en punto fijo
  - Operación en punto flotante

---

---

---

---

---

---

---

---

## Tipos de operaciones

- Operaciones aritméticas estándares:
  - Esta categoría incluye las cuatro funciones aritméticas primitivas: suma, resta, multiplicación y división, tanto en punto fijo como en punto flotante
  - Toda otra función matemática podrá ser expresada como una composición de estas cuatro operaciones

---

---

---

---

---

---

---

---

## Tipos de operaciones

- Funciones aritméticas elementales:
  - Esta categoría incluye aquellas operaciones usadas frecuentemente en cálculos matemáticos, tales como exponencial, raíz cuadrada, funciones trigonométricas, hiperbólicas, etc.
  - No todas las computadoras implementan estas funciones en hardware, en general se suelen implementar en firmware (microcódigo) o bien directamente como software en una librería.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Tipos de operaciones

- **Operaciones pseudo-aritméticas:**

- Estas categoría incluye operaciones que requieren un cierto grado de cálculo aritmético, pero están relacionadas con la ejecución de un programa

- **Consta de dos subcategorías:**

- **Aritmética de direccionamiento:** operaciones relacionadas al cómputo de la dirección efectiva en memoria de los datos

- **Aritmética de edición de datos:** operaciones lógicas y de transformación de datos tales como, load/store, empaquetado/desempaquetado, etc.

## Modos de operación

- **Operación en punto fijo:**

- Este modo de operación es usado en problemas comerciales o cálculos estadísticos y se caracteriza por tener el punto decimal en una posición prefijada

- **Consta de dos subcategorías:**

- **Operación entera:** los resultado se alinean en el extremo derecho, como si el punto decimal ocupara esa posición

- **Operación fraccionaria:** los resultados se alinean en el extremo izquierdo, como si el punto decimal ocupara esa posición

## Modos de operación

- **Operación en punto flotante:**

- Este modo de operación es usado en problemas de tipo ingenieril o científico, donde frecuentemente se requiere escalamiento para manejar tanto magnitudes muy grandes como muy pequeñas

- **Consta de dos subcategorías:**

- **Operación normalizada:** el resultado de toda operación es normalizado antes de ser retornado

- **Operación no normalizada:** el resultado de toda operación es retornado tal cual fuera obtenido

## Precisión de las operaciones

- Las instrucciones aritméticas también pueden ser clasificadas de acuerdo a su precisión:
  - **Precisión simple (SP)**: se refiere a las operaciones definidas sobre operandos de tamaño estándar, esto es, con operando de longitud igual a una palabra
  - **Precisión doble (DP)**: se refiere a las operaciones definidas sobre operandos de tamaño doble, esto es, con operandos de longitud igual a dos palabras
  - Triple, cuádruple y las restantes precisiones pueden definirse de manera análoga

---

---

---

---

---


---

---

---

## Binario vs. decimal

- Algunas arquitecturas ofrecen la posibilidad de operar directamente sobre la base decimal
  - La conversión (operaciones de pack y de unpack), requiere de instrucciones para manejar los datos directamente en formato decimal
  - Por caso, la instrucción **ADD** puede hacer referencia a **16** operaciones aritméticas distintas, a saber:




---

---

---

---

---

---

---

---

## Codificación de dígitos

- Para codificar cada dígito decimal es necesario hacer uso de **k** bits, donde:

$$k = \lceil \log_2 10 \rceil = 4$$

- Es posible postular múltiples codificaciones para cada dígito decimal haciendo uso de esos bits. Por ejemplo:

0	0000	0000	0011	0000
1	0001	0001	0100	0001
2	0010	0011	0101	0011
3	0011	0111	0110	0101

---

---

---

---

---

---

---

---

## Código BCD-2421

- El código **BCD-2421** denota en su nombre el peso asignado a cada posición en la codificación

		<b>2421</b>
→ Se trata de un sistema posicional	0	0000
→ Presenta una línea de simetría por autocomplementación	1	0001
	2	0010
	3	0011
→ Esta característica facilita el cómputo de la diferencia entre magnitudes de igual signo y la suma de magnitudes de distinto signo	4	0100
	5	1011
	6	1100
	7	1101
	8	1110
	9	1111

Organización de Computadoras - Mg. A. G. Stankevicius 13

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Código BCD-8421

- El código **BCD-8421** codifica cada dígito decimal directamente en binario

		<b>8421</b>
→ También se lo conoce como código <b>BCD</b> natural	0	0000
→ Se trata de un sistema posicional	1	0001
→ El peso de cada posición coincide con las sucesivas potencias de dos	2	0010
→ No es posible encontrar ninguna línea de simetría que resulte de utilidad	3	0011
	4	0100
	5	0101
	6	0110
	7	0111
	8	1000
	9	1001

Organización de Computadoras - Mg. A. G. Stankevicius 14

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Código BCD exceso-3

- El código **BCD** exceso-3 también codifica cada dígito decimal en binario, si bien les suma previamente un exceso

		<b>----</b>
→ Producto del exceso, deja de ser un sistema posicional	0	0011
→ Como se puede apreciar, resulta simétrico por autocomplementación	1	0100
	2	0101
	3	0110
→ En esta codificación el acarreo binario coincide con el acarreo decimal	4	0111
	5	1000
	6	1001
	7	1010
	8	1011
	9	1100

Organización de Computadoras - Mg. A. G. Stankevicius 15

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Código Gray

- El código Gray es simétrico por construcción

→ También se lo conoce como código progresivo cíclico

→ Se trata de una codificación no posicional

→ Como se puede observar presenta múltiples líneas de simetría

→ Nótese que entre la codificación de un dígito y el siguiente se modifica a lo sumo un bit

	----
0	0000
1	0001
2	0011
3	0010
4	0110
5	0111
6	0101
7	0100
8	1100
9	1101

## Aritmética de punto fijo

- Recordemos que elegida una base  $r$  y una precisión  $p$  (cantidad de dígitos), el aporte de cada dígito al valor denotado depende exclusivamente de su posición

→ La idea es que los primeros  $n$  dígitos denoten la parte entera y los restante  $k$  dígitos la parte fraccionaria

→ La elección de  $n$  y de  $k$  tiene como efecto colateral fijar la posición del punto decimal, razón por la cual hablamos de aritmética de punto fijo (FXP)

→ Usualmente,  $n = 0$  o bien  $k = 0$

## Aritmética de punto fijo

- Un número signado representará una magnitud positiva o negativa, pero no ambas

→ Usualmente se reserva el dígito de más a la izquierda (esto es, el más significativo), para denotar el signo

→ De los  $r$  dígitos válidos sólo se han de utilizar dos para codificar el signo

→ Por caso, sea  $X = (d_{n-1}, \dots, d_1, d_0, d_{-1}, \dots, d_{-k})_r$  un número representado en una base  $r$ , entonces:

$$d_{n-1} = \begin{cases} 0 & \text{cuando } X \geq 0 \\ r-1 & \text{cuando } X < 0 \end{cases}$$

## Aritmética de punto fijo

- Las posiciones del punto decimal y del signo dependerán de  $n$  y de  $k$ 
  - Cuando  $k = 0$ , el signo se ubica en el extremo izquierdo y el punto decimal en el extremo derecho
  - Cuando  $n = 0$ , el signo se ubica en el extremo izquierdo y el punto decimal inmediatamente a su derecha (justo antes del primer dígito fraccionario)
  - La conversión entre estas dos variantes es sencilla, basta con multiplicar o dividir por una potencia de  $r$

---

---

---

---

---

---

---

---

## Aritmética de punto fijo

- La representación interna del punto decimal es implícita, no requiere reservar espacio de almacenamiento
- Para representar un número positivo, todos los dígitos salvo el de signo codifican su magnitud
  - Todas las representaciones que estudiaremos coinciden al codificar números positivos
- En cambio, para representar a un número negativo aparecen múltiples alternativas

---

---

---

---

---

---

---

---

## Signo-magnitud (SM)

- Esta representación es análoga a la utilizada cotidianamente, donde la ausencia de signo representa un número positivo, y la presencia del signo  $-$  representa a un número negativo
- En la codificación signo-magnitud, el dígito de signo toma el valor  $0$  en los positivos y  $r-1$  en los negativos
- Nótese que  $+0$  y  $-0$  denotan al mismo valor, por lo que la representación del cero no es única

---

---

---

---

---

---

---

---

## Signo-magnitud (SM)

- Sea  $\bar{X}$  el complemento de un dado número  $X$
  - En esta representación,  $\bar{X}$  y  $X$  difieren sólo en el dígito que codifica al signo
- Comprobemos esta situación con un ejemplo para una base  $r=2$  y con una precisión  $n=8$ :

$$\begin{aligned} (00101011)_2 &= +(43)_{10} & (10101011)_2 &= -(43)_{10} \\ (01111111)_2 &= +(127)_{10} & (11111111)_2 &= -(127)_{10} \\ (00000000)_2 &= +(0)_{10} & (10000000)_2 &= -(0)_{10} \end{aligned}$$

## Signo-magnitud (SM)

- ¿Qué rango de representación brinda usar **SM** con  $n$  dígitos en una base  $r$ ?
- El menor número posible es  $(r-1 \ r-1 \ r-1 \dots r-1)_r$
- El mayor número posible es  $(0 \ r-1 \ r-1 \dots r-1)_r$
- Es decir, el rango de representación para signo-magnitud es  $[-(r^{n-1}-1), r^{n-1}-1]$
- Por caso, para una base  $r=2$ , con  $n=8$  dígitos binarios, el rango se calcula como:
- $[-(2^7-1), 2^7-1] = [-127, 127]$

## Complemento a la base (RC)

- Las computadoras suelen hacer uso de algún esquema de complementación para representar a los números negativos
- Esto simplifica las operaciones suma de números de distintos signo, o lo que es lo mismo, de resta de números de igual signo
- Imaginemos el odómetro de una moto que queremos vender. Le pedimos a un mecánico amigo que le “rebobine” el odómetro, pero él se descuida y se pasa de largo... ¿qué sucede?



## Complemento a la base (RC)

- Supongamos que el odómetro tiene sólo tres dígitos (a manera de simplificación)

- ¿Qué sucede al tratar de retroceder 5 Km estando inicialmente en el Km **003**?

$$003 \rightarrow 002 \rightarrow 001 \rightarrow 000 \rightarrow 999 \rightarrow 998$$

- En algún sentido, **998** tiene que representar al número **-2**
- Nótese que al sumar un valor positivo con su complemento negativo, se obtiene siempre el mismo resultado... ¿cuál es ese valor? ¿y al tener **n** dígitos?

## Complemento a la base (RC)

- El resultado anterior permite determinar en general el valor de  $\bar{X}$  para cualquier **X**

→ Como comprobamos,  $X + \bar{X} = r^n$ , por lo que despejando  $\bar{X}$  nos queda  $\bar{X} = r^n - |X|$

→ No es conveniente tener que computar una resta toda vez que se desee saber qué valor representa un cierto número negativo en complemento a la base

→ Por suerte, como  $r^n = (r^n - 1) + 1$ , se puede expresar a  $\bar{X}$  como  $\bar{X} = ((r^n - 1) - |X|) + 1$

→ Obsérvese que  $r^n - 1$  es un número especial, está compuesto de **n** dígitos iguales, de valor **r-1**

## Complemento a la base (RC)

- En síntesis, el mecanismo simplificado para expresar un cierto número negativo en complemento a la base consiste en:

→ Primero expresar el valor absoluto del número en cuestión en el sistema complemento a la base (que por tratarse de un número positivo coincide con su representación en **SM**)

→ Complementar cada dígito del número, esto es, reemplazar cada dígito  $d_i$  por el valor  $(r-1) - d_i$  (nótese que el signo también es complementado)

→ Finalmente, incrementar en **1** el valor obtenido

## Complemento a la base (RC)

- Para  $r = 2$  y  $n = 8$  se desea saber qué valores codifican las siguientes cadenas de bits:

→ Cuando el bit de signo es **0**, la cosa es fácil:

$$\begin{array}{ll} (00001111)_2 = +(15)_{10} & (01001101)_2 = +(77)_{10} \\ (01111111)_2 = +(127)_{10} & (00000000)_2 = +(0)_{10} \end{array}$$

→ En cambio, si el bit de signo es **1**, se trata de un número negativo el cual se debe complementar:

$$\begin{array}{ll} (10001111)_2 = & (10000000)_2 = \\ -[(01110000)_2 + 1] = & -[(01111111)_2 + 1] = \\ -(113)_{10} & -(128)_{10} \end{array}$$

## Complemento a la base (RC)

- ¿Qué rango de representación brinda usar complemento a la base  $r$  con  $n$  dígitos?

→ El menor número posible es  $(r-1 \ 0 \ 0 \dots 0)_r$

→ El mayor número posible es  $(0 \ r-1 \ r-1 \dots r-1)_r$

→ Es decir, el rango de representación en complemento a la base es  $[-r^{n-1}, r^{n-1} - 1]$

- Por caso, para una base  $r = 2$ , con  $n = 16$  dígitos binarios, el rango se calcula como:

$$\rightarrow [-2^{15}, 2^{15} - 1] = [-32768, 32767]$$

## Complemento a la base disminuida (DRC)

- Recordemos que al representar un número negativo en complemento a la base debemos incrementar en **1** luego de complementar

→ Esta operación puede ser costosa en tiempo de ejecución, sobre todo si existen múltiples acarros

→ Una posibilidad para evitar esta operación consiste en representar los números negativos haciendo uso del complemento a la base disminuida

→ Por caso, para un cierto número positivo  $X$ , su complemento a la base disminuida  $\bar{X}$  se calcula directamente como  $\bar{X} = (r^n - 1) - |X|$

## Complemento a la base disminuida (DRC)

- Volviendo al ejemplo del odómetro, el valor representado se debe retrasar una unidad (ya que falta tener en cuenta el incremento final)

0003 → 0002 → 0001 → 0000 → 9999 → 9998 → 9997

+3 → +2 → +1 → +0 → -0 → -1 → -2

- Como se puede apreciar existen nuevamente dos representaciones para el cero:

$$\rightarrow +0 = (0 \ 0 \dots 0 \ 0)_r$$

$$\rightarrow -0 = (r-1 \ r-1 \dots r-1 \ r-1)_r$$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Complemento a la base disminuida (DRC)

- El mecanismo simplificado para expresar un cierto número negativo en complemento a la base disminuida ahora consiste en:

→ Primero expresar el valor absoluto del número en cuestión en el sistema complemento a la base disminuida (que por tratarse de un número positivo coincidirá con su representación en signo-magnitud y en complemento a la base)

→ Finalmente, complementar cada dígito del número, esto es, reemplazar cada dígito  $d_i$  por el valor  $(r-1) - d_i$  (el signo también es complementado)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Complemento a la base disminuida (DRC)

- Para la base  $r = 2$  se desea saber qué números codifican las siguientes cadenas de bits:

→ Cuando el bit de signo es **0**, la cosa sigue siendo fácil:

$$(00001111)_2 = +(15)_{10} \quad (01001101)_2 = +(77)_{10}$$

$$(01111111)_2 = +(127)_{10} \quad (00000000)_2 = +(0)_{10}$$

→ En cambio, si el bit de signo es **1**, se trata de un número negativo el cual se debe complementar:

$$(10001111)_2 = \quad (10000000)_2 =$$

$$-(01110000)_2 = \quad -(01111111)_2 =$$

$$-(112)_{10} \quad \quad -(127)_{10}$$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Complemento a la base disminuida (DRC)

- ¿Qué rango brinda usar complemento a la base disminuida con  $n$  dígitos para una base  $r$ ?
  - El menor número es  $(r-1 \ 0 \ 0 \dots 0)_r$
  - El mayor número es  $(0 \ r-1 \ r-1 \dots r-1)_r$
  - Es decir, el rango de representación en complemento a la base disminuida es  $[-(r^{n-1} - 1), r^{n-1} - 1]$
- Por caso, para una base  $r = 2$ , con  $n = 16$  dígitos binarios, el rango se calcula como:
  - $[-(2^{15} - 1), 2^{15} - 1] = [-32767, 32767]$

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Ejemplo comparativo

- A manera de comparación, contrastemos la representación del número  $(547)_{10}$  usando  $n = 16$  dígitos y una base  $r = 2$ 
  - Tener en cuenta que  $(547)_{10} = (1000100011)_2$

signo-magnitud	0000001000100011	
complemento a 1	0000001000100011	$+(547)_{10}$
complemento a 2	0000001000100011	
$-(547)_{10}$	1000001000100011	signo-magnitud
	111110111011100	complemento a 1
	111110111011101	complemento a 2

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Análisis

- En la elección de un sistema de representación de números signados se deben tener en cuenta diversos aspectos:
  - ¿Qué tan sencillo resulta detectar el signo?
  - ¿Resultan equivalentes los rangos de representación para positivos y negativos?
  - ¿El cero tiene una representación unívoca?
  - ¿Qué tan eficiente resulta la implementación de las operaciones básicas y de la operación de complementación?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Análisis

- Analicemos los tres sistemas a la luz de los criterios recién introducidos:
  - La detección del signo es equivalente en los tres casos, consiste en inspeccionar el primer dígito
  - En relación a la simetría del rango, signo-magnitud y complemento a la base disminuida resultan simétricos, mientras que complemento a la base no
  - El cero tiene representación doble en signo-magnitud y en complemento a la base disminuida, pero en complemento a la base no
  - Resta analizar la eficacia de las operaciones

## ¿Preguntas?